NÁVOD K OBSLUZE

Čistič čalounění a koberců

Model: V8-B | Sada 5kusového příslušenství

Obsah balení & specifikace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

! Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás:

- Technická podpora
- Poškozený nebo neúplný obal
- Chybějící díly
- Jakékoliv jiné problémy s kvalitou

E-mail: service@vacsupport.com

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

> **! VAROVÁNÍ:**
> Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Nepoužívejte přístroj venku za deště a nenechávejte jej venku.

Upozornění:

1. Pouze pro použití v domácnosti, není určeno pro komerční účely. Komerční použití způsobí ztrátu záruky.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou všechny součásti (např. filtr, nádrž na vodu, čisticí hlava) čisté a nezablokované, aby byl zajištěn správný provoz a zabráněno přehřátí motoru.
3. Dodržujte pokyny pro čisticí roztoky; používejte pouze nízkopenivé čisticí prostředky určené pro koberce.
4. Před uvedením do provozu produkt zcela sestavte.
5. Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte, pokud je některý otvor zablokován.
6. Přístroj skladujte na suchém, chladném místě v interiéru, mimo dosah přímého slunečního záření nebo extrémních teplot.
7. Opravy by měli provádět kvalifikovaní technici nebo servisní střediska v souladu s bezpečnostními předpisy.
8. Neotevírejte ani nerozebírejte přístroj násilím, pokud to není v souladu s pokyny výrobce.
9. Pokud se objeví neobvyklý hluk, zápach nebo porucha provozu, okamžitě přestaňte přístroj používat a kontaktujte odborný servis.

Určené použití:

- Vhodné pro čištění koberců, předložek a čalouněných povrchů. Nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě.
- **Nevhodné** pro neošetřené dřevěné podlahy, neglazované keramické povrchy nebo tvrdé podlahy (hrozí poškrábání).
- Pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí (např. koupelny, bazény).
- Nepoužívejte k čištění hořlavin, paliv ani toxických chemikálií (čpavek, bělidlo, čističe odpadů).
- Určeno pouze pro bodové čištění skvrn, nikoli pro celoplošné čištění velkých kobercových ploch.

Osobní a elektrická bezpečnost:

- Tento přístroj není hračka! Udržujte děti (mladší 15 let) a domácí mazlíčky mimo dosah.
- Udržujte části těla, vlasy a volný oděv mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
- Přístroj musí být připojen k řádně uzemněné zásuvce odpovídající místním předpisům.
- Nemanipulujte se zástrčkou ani přístrojem mokrýma rukama.
- Odpojte ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte, plníte/vyprazdňujete nádrž nebo provádíte údržbu.
- Nepotápějte přístroj do vody ani jiných kapalin.

2. POPIS PRODUKTU A SOUČÁSTÍ

Hlavní jednotka

1. Víko nádrže na vodu
2. Přepínač režimů (Studená / Vypnuto / Horká)
3. Nádrž na špinavou vodu
4. Nádrž na čistou vodu
5. Tělo hlavní jednotky
6. Napájecí kabel
7. Držák rukojeti
8. Navíječ kabelu

Rukojeť a příslušenství

1. Dvoukanálová trubice / hadice
2. Rukojeť
3. Spoušť rozstřiku vody
4. Sací hubice + Kartáč se tuhými štětinami
5. Silikonový kartáč
6. Čistič potrubí (samočištění)
7. Multifunkční hubice (15 cm kryt)
8. Kryt hubice s stěrkou

Přehled kartáčů a hubic:

- **Kartáč se tuhými štětinami:** Určen pro tenké koberce, závěsy, pohovky, polštáře a matrace. Odstraňuje prach a vlasy.
- **Silikonový kartáč:** Ideální pro husté koberce; zabraňuje zamotávání vlasů, snadno se čistí a je odolný vůči deformaci.
- **15cm široký kryt hubice:** Vhodný pro velké plochy (stěny, větší čalounění) pro vyšší efektivitu.
- **Kryt hubice se stěrkou:** Určen pro kuchyně a koupelny k efektivnímu stírání tekutin z hladkých povrchů.

3. INSTALACE A PROVOZNÍ POKYNY

Montáž příslušenství:

1. **Držák rukojeti:** Zarovnejte držák s vodicí lištou na těle přístroje a zasuňte jej směrem dolů.
2. **Navíječ kabelu:** Zarovnejte drážku navíječe s pojistným zatrzaskem a zatlačte, dokud nezaklapne.
3. **Hadice:** Omotejte dvoukanálovou hadici ve směru hodinových ručiček do určené drážky po obvodu základny.
4. **Hubice:** Nasuňte požadovanou hubici na rukojeť, dokud nezapadne. Pro sejmutí stiskněte uvolňovací tlačítko.

Návod k obsluze hlavní jednotky:

Postup plnění nádrže na čistou vodu:
1. Vyjměte nádrž na čistou vodu (označenou potiskem).
2. Stiskněte boční klip a sejměte víko.
3. Naplňte čistou vodou (můžete přidat teplou vodu z vodovodu, max 60 °C).
4. Zasuňte nádrž zpět po vodicí drážce, dokud neuslyšíte cvaknutí ("ka-la").

Poznámka: Čisticí roztok neaplikujte do nádrže na čistou vodu, ale rozstřikujte jej přímo na skvrnu!

Práce se skvrnami:

1. Postavte přístroj v blízkosti skvrny a zapojte jej do elektrické sítě.

2. Přepněte vypínač do režimu I (studená voda) nebo II (horká voda - ohřev na 50-60 °C za cca 10-20 sekund).
3. Stiskněte a držte spoušť rozstřiku pro navlhčení skvrny.
4. Naneste čisticí prostředek na skvrnu a drhněte kartáčem, dokud skvrna nezačne mizet.
5. Nakloňte sací hubici dopředu a pomalu odsávejte špinavou vodu z navlhčeného místa.

4. ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Čištění nádrže na špinavou vodu:

Jakmile špinavá voda dosáhne čáry **MAX**, plovákový ventil přeruší sání. Nádrž ihned vyprázdněte:

1. Vždy zvedejte nádrž na špinavou vodu svisle nahoru.
2. Odepněte boční klip a sejměte víko nádrže.
3. Vyjměte plovákový ventil a vylijte špinavou vodu.
4. Opláchněte vnitřek nádrže i plovák čistou vodou. Vložte zpět a zajistěte.

Samočištění hadice:

1. Sejměte sací hubici z rukojeti a nasadte **čistič potrubí** (14).
2. Stiskněte a podržte spoušť rozstřiku. Voda propláchne vnitřek hadice a odsaje se zpět do nádrže.

Přehled řešení problémů:

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nelze spustit	Špatně zapojený kabel nebo vypnutý jistič.	Zkontrolujte zástrčku a zásuvku. Zkontrolujte domovní jistič.
Slabé nebo žádné sání	Plná nádrž na špinavou vodu / špatně nasazená nádrž / těsnění chybí.	Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu. Zkontrolujte správné usazení a těsnění.
Neteče voda / slabý rozstřik	Prázdná nádrž na čistou vodu / ucpaná tryska / vzduch v čerpadle.	Doplňte vodu. Vyčistěte trysku. Opuštěním hadice k zemi a podržením spouště odvzdušněte.
Vysoký pískavý zvuk motoru	Nádrž na špinavou vodu je plná a aktivoval se plovák.	Přístroj vypněte a vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.

5. ZÁRUKA A SERVIS

Na tento výrobek se vztahuje **2letá omezená záruka** od data zakoupení u autorizovaného prodejce. Záruka pokrývá vady materiálu a zpracování při běžném domácím použití v souladu s tímto návodem.

Záruka se nevztahuje na: Poškození způsobená nesprávným použitím, zanedbanou údržbou, komerčním využitím, opravami neautorizovanými osobami nebo běžným opotřebením.

Výrobce: Suzhou Kimis Intelligent Technology Co., LTD.

Adresa: Workshop 2, No.7 Shunle Road, Taiping Street, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, Čína

Dovozce / **Zástupce EU:** GAVIMOSA CONSULTORIA, S.L., CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, Španělsko (compliance.gavimosa@outlook.com)